



P R D O X
S E C U R I T Y S Y S T E M S

PMH SWAN

PMH SWAN Server firmy PARADOX prepája ústredne PARADOX s inštalačnou firmou (BabyWare) a s užívateľom (aplikácia Insite Gold). Ľahko a rýchlo.

Žiadne smerovanie portov, žiadne verejné IP adresy. Všetko je veľmi jednoduché pre každého.



SP5500, SP6000, SP7000



MG5000, MG5050



EVO192, EVOHD



IP150-SWAN
(internet)



PCS250-SWAN
(GPRS)



PCS260-SWAN
(LTE)



PARADOX PMH SWAN Server



BabyWare



Aplikácia Insite GOLD (Apple, Android)

- **Internetové alebo GPRS/LTE spojenie s ústredňami PARADOX.**
- **Kontrola komunikácie s ústredňou 24/7 s hlásením straty spojenia.**
- **Automatické pripojenie PCS a IP modulov na PMH SWAN Server.**
- **Bez akéhokoľvek nastavovania sietí, portov a smerovania. Veľmi jednoduché pre každého.**
- **Kryptovaná komunikácia bez akéhokoľvek ukladania údajov na PMH SWAN Servri, ktorý slúži iba na sprostredkovanie spojenia.**

ZÁKLADNÝ POPIS

INŠTALÁCIA

- ústredňa **SPECTRA SP** (6.1 a viac), **MAGELLAN** (4.8 a viac), **EVO192** (4.6 a viac), **EVOHD** (4.5 a viac)
- komunikácia cez internet **IP150-SWAN** (4.10 a viac)
- komunikácie GPRS **PCS250-SWAN** (4.0 a viac)
- komunikácia LTE **PCS260-SWAN** (4.0 a viac)

PRIHLÁSENIE NA PARADOX PMH SWAN SERVER

- Modul **IP** alebo **PCS** (po zadaní APN) sa ihneď po pripojení a oživení **prihlási na PMH SWAN Server.**
- **Prihlásenie je automatické** a nevyžaduje zo strany technika žiadne nastavenie.
- Dátová komunikácia je **kompatibilná** s väčšinou **firewallov.**



NADVIAZANIE KOMUNIKÁCIE – TECHNIK - BabyWare

- Pre vzdialené pripojenie cez **PMH SWAN** je potrebný **BabyWare** verzie 5.0.15 a viac.
- V BabyWare je potrebné zadať iba SN číslo ústredne + heslo a je možné naviazať spojenie s ústredňou.
- Takáto zostava umožňuje úplné montážne programovanie, nastavenie a monitorovanie systému (lokálne programovanie cez modul 307USB ostáva zachované).



UŽÍVATEĽ

- Užívateľ môže používať mobilnú aplikáciu Insite GOLD.

IP150 SWAN

- **PMH SWAN + Insite GOLD.**
- Ovládanie systému (zaarmovanie, odarmovanie, premošťovanie slučiek, video z PIR kamier).
- PUSH notifikácia na mobilnom zariadení.

PCS2xx SWAN

- **PMH SWAN + Insite GOLD**
- Ovládanie systému (zaarmovanie, odarmovanie, premošťovanie slučiek, video z PIR kamier).
- PUSH notifikácia na mobilnom zariadení.

UŽÍVATEĽSKÉ FUNKCIE INSITE GOLD

- signalizácia poplachu
- stav slučiek
- prístup (iba pre ACCESS)
- pamäť poplachov
- stav častí
- armovanie, odarmovanie
- ovládanie a stav PGM

Obchodné podmienky Insite GOLD

- Aplikácia je k dispozícii pre iOS a Android zadarmo.
- V aplikácii je spoplatnený každý objekt (ústredňa).
- Poplatok na 1 objekt je stanovený: 1 rok 10 USD, 3 roky 25 USD (september 2017).
- Pre odskúšanie aplikácie s ústredňou je k dispozícii jeden skúšobný mesiac zadarmo.
- Predaj a správa aplikácie je v plnom rozsahu pod kontrolou firmy PARADOX.
- **Používanie PMH SWAN bez mobilnej aplikácie sa nespoplatňuje** (komunikácia technika s ústredňou).

Inštalácia aplikácie Insite GOLD


- Užívateľ si stiahne a nainštaluje aplikáciu Insite GOLD do svojho mobilného zariadenia.
- V aplikácii Insite GOLD vloží SN ústredne.
- Vytvorí si svoj účet na PMH SWAN Servri.
- Vyberie si 1 mesiac zdarma, alebo spôsob platby.

Užívateľ rozhodne, či mu postačuje ovládanie klávesnicou, ovládačom alebo prístupovou kartou, alebo bude využívať aplikáciu Insite GOLD.

VÝHODY PMH SWAN SERVRA

- Rýchle pripojenie bez nastavovania.
- PHM SWAN Server slúži len na nadviazanie spojenia ústredne a aplikácie/BabyWare.


Postup prihlásenia



VÝHODY APLIKÁCIE INSITE GOLD

- Pripojenie je dostupné v miestach s prístupom k internetu pomocou smartfónu.
- Kompletný prehľad o ústredni a všetkých objektoch, ku ktorým má užívateľ prístup.
- Aplikácia Insite GOLD umožňuje videoverifikáciu objektu pri použití HD78F.

Náhľady obrazovky ovládania



DOPLŇUJÚCE OTÁZKY

Je možné použiť PMH SWAN Server na staršie ústredne?

Pripojenie cez PMH SWAN Server je možné pre ústredne Spectra SP, Magellan MG, EVO192 a EVOHD s modulom IP150/HD78F, pričom je potrebné použiť verzie firmware ústrední a IP150, ktoré podporujú SWAN Server. Pred upgradom firmware odporúčame sa s nami poradiť.

Je možné pre PMH SWAN Server použiť staršie komunikačné moduly IP150 a PCS250?

Moduly IP150 a PCS250 upgradovať na verziu firmware, ktorá podporuje SWAN Server. Firmware s podporou SWAN Servra je dostupný pre moduly IP150, PCS250, PCS250G, PCS260, PCS265.

Podporuje PMH SWAN Server WinLoad?

Program WinLoad nepodporuje PMH SWAN Server. PMH SWAN Server je podporovaný iba programom BabyWare v.5.0.15 a viac.

Koľko užívateľov sa môže pripojiť k jednej ústredni a koľko to bude stáť?

Platba je za ústredňu a počet užívateľov aplikácie Insite GOLD nie je obmedzený, ale v jednom okamihu môže byť pripojená na ústredňu iba jedna aplikácia Insite GOLD. Je to vlastnosť PMH SWAN Servra, pretože sa jedná iba o sprostredkovanie prepojenia aplikácie a ústredne bez ukladania údajov na PMH SWAN Servri.

Ku koľkým ústredniám sa môžem pripojiť?

V jednej aplikácii Insite GOLD môže byť zapísaných viacero ústrední, ale za každú je potrebné uhradiť poplatok (okrem mesačnej skúšobnej doby).

Môžem ukončiť platenú službu na PMH SWAN Servri?

V okamihu, keď vyprší termín predplatennej služby PMH SWAN Servra konkrétnej ústredne a nedôjde k úhrade ďalšej platby, končí funkčnosť konkrétneho objektu v aplikácii Insite GOLD.

Je spojenie z BabyWare viazané na platenú službu PMH SWAN Servra?

Ak je IP alebo PCS modul pripojený do internetu, ústredňa sa automaticky prihlási na PMH SWAN Server so svojim SN a je možné spojenie z programu BabyWare. Nie je potrebná registrácia z aplikácie Insite GOLD.

VARIANT Alfa s.r.o. - distribútor zabezpečovacích systémov PARADOX SECURITY SYSTEMS Ltd. pre SR



Topásová 54
040 11 Košice
Slovensko
055/6432908 055/6422121
0905 252650 (mobil)
www.variantalfa.eu